

Jak správně používat WINFLIP

Jednoduše zatáhněte za lanko směrem dolů.

Nejjednodušším způsobem je uchopení lanka nataženou rukou a vyklopení okna za pomoci vlastní váhy.

Uvidíte, že je to velmi snadné, protože počáteční síla vnitřní pružiny se u otevřeného okna zvýší z 2 kg na konečných 6 kg. Díky tomu mohou zařízení používat děti od 4 let stejně tak jako dospělí.

Netáhněte lankem jako v případě použití žaluzií.

Pokud je na okně lanko, jsme zvyklí jej používat tahem dolů jako v případě užívání žaluzií. V tomto případě je ale potřeba okno vyklopit, a proto je velmi důležitý způsob pohybu. Zatáhněte tedy lankem v úhlu cca 45 stupňů, dokud se okno nevyklopí.

